

Große Aufkleber (PVC): Wie richtig anbringen?

Fläche, auf die geklebt werden soll, „pingelig“ säubern. Keine Fensterputzmittel verwenden, wenn doch, dann mit Spiritus o.ä. nachwaschen.

Im weiteren beschrieben am Beispiel des Aufbringens auf eine plan liegende Fläche (Platte).

Platte auf Arbeitsböcke legen und säubern. Aufkleber so auf der Platte ausbreiten, wie er später geklebt sein soll (gute Aufkleber haben Randmarkierungen, die die Positionierung erleichtern).

Aufkleber an Platte mit Klammern, Schnellspannzangen, o.ä. fixieren. Magnete sind sehr hilfreich, sofern die Platte magnetisch ist.

Eine Papprolle, Leiste o.ä. etwa mittig der Platte positionieren und samt Aufkleber und Platte festklemmen.

Aufkleber neben der Rolle über die Rolle zurückschlagen, Trägerpapier abziehen und abschneiden. Am verbleibenden Ende des Trägerpapiers einen 3 bis 5 cm breiten Streifen umfalten.

Freigelegte Klebefläche zurück auf die Platte schlagen und anrakeln. Hierzu hält eine Person den Aufkleber etwas ansteigend knapp über der Platte, die zweite Person rakelt. Je nach Klebereigenschaften Flussmittelsmittel benutzen. In jedem Falle von der Rolle an beginnend rakeln; die Klebefläche sollte erstmals durch den Rakel mit der Platte in Kontakt kommen.

Andere Seite aufrakeln. Hierzu Rolle versetzen und zweite Seite aufbringen wie erste.

Alternative: Den Aufkleber am umgefalteten Trägerstreifen anfassen und nach und nach zum anderen Ende hin abziehen (1. Person), wie der Aufkleber angerakelt werden soll (2. Person). Ggf bis vier Personen: zwei ziehen Papier rechts und links der Platte, zwei rakeln. So funktioniert das bis Plattengrößen 2 Meter Rollenbreite und mehr.

Ränder beschneiden, ggf. Blasen entfernen, fast fertig.

Beklebte **Platte eine zeitlang ruhen lassen** damit sich die Klebekraft des Aufklebers voll entfalten kann; je nach Klebesystem, verwendetem Flussmittel und Verklebetemperatur einige Minuten bis mehrere Stunden oder Tage.

